

FICHE MATERIEL

EXT/PCxT



TECHNITRACE

**Manchon en silicone THT (260°C) à coller en extrémité
des traceurs PCBT et PCHT.**

**Le manchon doit être rempli préalablement de silicone
(non fourni)**

respecter le délai d'attente (polymérisation) avant mise en service